




World City ↑


7030




4209778




1



2




3



1




2




3




4




5




6



7



8




1




2




3




9




10




11




1



2




12



1




2



2x

13



14





World City ↑

7030



7031



7035



7032



7033



7034



4511



4512



4513



4514



©2008 The LEGO Group



www.LEGO.com

